

KLIP DO SMOCZKA + OCHRONA NA KOŃCÓWKĘ

SPOSÓB UŻYCIA Umyj przed każdym użyciem, także przed pierwszym użyciem, wodą z mydłem. Nie wolno przechowywać w miejscach gorących i wilgotnych. Niewłaściwe metody czyszczenia, które mogą uszkodzić smoczek: produkty ściernie, takie jak detergenty, rozpuszczalniki lub podobne. Styczność produktu z kremami do opalania może spowodować uszkodzenie umieszczonych na nim obrazków.

Zanim podasz smoczek dziecku usuń z niego ochronę na końcówkę. Koniecznie oddziel smoczek, klips i ochronę na końcówkę zanim przystąpisz do czyszczenia.

Przed każdym użyciem sprawdź klips i jego połączenie ze smoczkiem. Wyrzuć w przypadku pierwszych oznak uszkodzenia. Nie wolno przedłużać łańcuszka/tasiemki. Nigdy nie przypinać do tasiemek, wstążek, koronek i luźnych części ubrań, Twoje dziecko może się udusić. Klips powinien być przymocowany do ubrania dziecka. Nie należy stosować klipsa, gdy dziecko jest w łóżeczku, gondoli czy kojcu. Nie należy używać klipsa jako zabawki czy gryzaka. Nie gotować ani nie sterylizować gorącej parze.

NIE WKŁADAĆ DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ. EN 12586:2007 +A1:2011

Ochronę na smoczek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zanim podasz smoczek dziecku zdejmij ochronę na smoczek – ryzyko uduszenia. Nie gotować ani nie sterylizować gorącej parze.

NIE WKŁADAĆ DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ. EN 12586:2007 +A1:2011

Zaleca się zachować w/w instrukcje.